

PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI E348

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Cechy produktu:

- Ultradźwiękowy odstraszacz gryzoni i owadów.
- Napięcie: 220 V.
- Częstotliwość: 50 Hz.

Obsługa:

Podłącz odstraszacz do gniazdka elektrycznego – urządzenie włączy się automatycznie. Zalecamy pozostawienie odstraszacza włączonego przez 24 godziny na dobę w celu zapewnienia ciągłego odstraszania szkodników.

Ostrzeżenia:

- Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Zamontuj odstraszacz na gniazdku zasilającym znajdującym się na wysokości 80-120 cm od podłogi.
- Upewnij się, że urządzenie umieszczone jest pionowo (nie może być położone na płaskiej powierzchni).
- Ultradźwięki powinny być skierowane w stronę otwartej przestrzeni (nie bezpośrednio na drzwi ani na zewnątrz okna).
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu dużych przeszkód w odległości mniejszej niż 1 metr (np. lodówki, szafy, sofy, zasłony, łóżka).
- Aby zwiększyć skuteczność działania, utrzymuj czystość w pomieszczeniach i ogranicz dostępność pożywienia dla szkodników.
- Urządzenie powinno być podłączone przez 24 godziny na dobę podczas użytkowania.
- Nie używaj w miejscach wilgotnych lub narażonych na wodę.
- Nie podłączaj do gniazdka o napięciu wyższym niż zalecane.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia.
- W przypadku jakichkolwiek problemów przestań używać urządzenia.
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Produkt nie jest zabawką.

Informacje o utylizacji:

Symbol na produkcie lub w dokumentacji oznacza, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.

- W razie potrzeby pozbycia się urządzenia przekaż je do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte bezpłatnie.
- W niektórych krajach urządzenie można oddać lokalnemu dystrybutorowi przy zakupie nowego sprzętu.

- Prawidłowa utylizacja pomaga chronić zasoby naturalne i unikać negatywnego wpływu na środowisko.
- Szczegółowe informacje na temat najbliższego punktu zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.
- Niewłaściwa utylizacja może podlegać sankcjom prawnym.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W przypadku konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych skontaktuj się z punktem sprzedaży lub dostawcą w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Użytkownicy spoza Unii Europejskiej: Symbol jest ważny wyłącznie w Unii Europejskiej. W innych krajach skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zutylizować urządzenie.

DE: INSTRUKTION E348

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Produkteigenschaften:

Ultraschall-Schädlingsabwehrgerät für Nagetiere und Insekten.

Spannung: 220 V.

Frequenz: 50 Hz.

Bedienung:

Stecken Sie das Abwehrgerät in die Steckdose, es schaltet sich automatisch ein. Wir empfehlen, das Gerät 24 Stunden am Tag eingeschaltet zu lassen, um eine kontinuierliche Schädlingsabwehr zu gewährleisten.

Warnhinweise:

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß. Montieren Sie das Gerät in einer Höhe von 80-120 cm über dem Boden. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vertikal ausgerichtet ist (nicht auf einer flachen Oberfläche platzieren). Richten Sie den Ultraschall-Auslass in eine offene Raumrichtung (nicht direkt auf Türen oder Fenster). Halten Sie einen Abstand von mindestens einem Meter vor dem Gerät frei von Hindernissen (nicht in der Nähe von Kühlschränken, Schränken, Sofas, Vorhängen oder Betten platzieren). Um Mäuse, Kakerlaken und andere Schädlinge wirksam abzuschrecken, halten Sie Ihr Zuhause sauber und vermeiden Sie zugängliche Nahrungsquellen. Das Gerät sollte während des Gebrauchs kontinuierlich mit Strom versorgt werden. Nicht in feuchten oder nassen Bereichen verwenden. Nicht an eine höhere Spannung als empfohlen anschließen. Gerät regelmäßig auf Schäden überprüfen. Defekte Geräte nicht verwenden. Bei Problemen die Nutzung einstellen. Von Kindern und Haustieren fernhalten. Kein Spielzeug.

Information zur Entsorgung:

Das Symbol auf dem Produkt oder den beigefügten Dokumenten weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen sie in einer spezialisierten Sammelstelle abgegeben werden. In einigen Ländern kann das Produkt beim Kauf eines neuen Geräts an den Händler zurückgegeben werden.

Durch ordnungsgemäße Entsorgung werden wertvolle Ressourcen geschont und negative Umweltauswirkungen vermieden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden. Unsachgemäße Entsorgung kann zu Strafen führen.

EN: USER MANUAL E348

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product Features:

Ultrasonic rodent and insect repellent.

Voltage: 220 V.

Frequency: 50 Hz.

Usage:

Plug the repeller into an electrical socket, and the device will turn on automatically. We recommend keeping it plugged in 24/7 for continuous pest control.

Warnings:

Read and keep this manual for future reference. Use the product as intended. Mount the device at a height of 80-120 cm from the floor. Ensure it is placed vertically (not on a flat surface). Direct the ultrasonic outlet toward an open area (not directly at doors or windows). Keep a one-meter distance in front of the device free of obstacles (do not install near refrigerators, cabinets, sofas, curtains, or beds). To effectively repel mice, cockroaches, and other pests, maintain cleanliness and limit food sources. Keep the device plugged in 24/7 during use. Do not use in wet or damp environments. Do not connect to voltage higher than recommended. Regularly inspect for damage. Do not use a damaged device. If issues occur, stop using the product. Keep away from children and pets. Not a toy.

Disposal Information:

The symbol on the product or accompanying documents indicates that electrical and electronic devices must not be disposed of with household waste. Instead, they should be taken to a specialized collection point. In some countries, products can be returned to the distributor when purchasing a new device. Proper disposal helps conserve valuable resources and prevents environmental damage. Contact local authorities for disposal information. Improper disposal may result in fines.

FI: KÄYTTÖOHJE E348

Maahantuoja: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Tuotteen ominaisuudet:

Ultraäänikarkotin jyrsijöille ja hyönteisille.

Jännite: 220 V.

Taajuus: 50 Hz.

Käyttö:

Kytke laite pistorasiaan, jolloin se käynnistyy automaattisesti. Suositellaan pitämään se päällä ympäri vuorokauden jatkuvan karkotuksen varmistamiseksi.

Varoitukset:

Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Käytä tuotetta sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Asenna laite 80-120 cm korkeuteen lattiasta. Aseta se pystysuoraan (ei vaakasuoralle pinnalle). Suuntaa ultraääni avoimeen tilaan (ei suoraan oviin tai ikkunoihin). Älä sijoita suuria esteitä laitteen eteen (esim. jääkaappi, kaapit, sohvat, verhot, sängyt). Pidä koti puhtaana ja ruoanlähteet piilossa tuholaisten torjumiseksi. Laite tulee pitää jatkuvasti kytkettynä. Älä käytä kosteissa tiloissa. Älä ylitä suositeltua jännitettä. Tarkista säännöllisesti laitteen kunto. Älä käytä viallista laitetta. Pidä poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta. Ei lelu.

Hävittäminen:

Laitteen symboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana. Ne tulee toimittaa erikoiskeräyspisteeseen. Oikea hävitys säästää resursseja ja suojelee ympäristöä. Kysy lisätietoja paikallisilta viranomaisilta. Väärä hävittäminen voi johtaa sakkoihin.

ET: KASUTUSJUHEND E348

Importija: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Toote omadused:

Ultraheli näriliste ja putukate peletaja.

Pinge: 220 V.

Sagedus: 50 Hz.

Kasutamine:

Ühendage seade vooluvõrku, see lülitub automaatselt sisse. Soovitame hoida seadet pidevalt sisse lülitatuna, et tagada katkematu kahjuritõrje.

Hoiatused:

Lugege juhend hoolikalt läbi ja säilitage tulevikuks. Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel. Paigaldage seade 80–120 cm kõrgusele põrandast. Asetage see vertikaalselt (mitte tasasele pinnale). Suunake ultraheli avatumasse ruumi (mitte otse ukse või akna poole). Hoidke vähemalt ühe meetri kaugusel takistustest (ärge asetage külmiku, kapi, diivani, kardinale või voodi lähedale). Kahjuritõrjeks peletamiseks hoidke kodu puhtana ja piirake toiduallikaid. Seadet tuleks kasutada ööpäevaringselt. Ärge kasutage niisketes tingimustes. Ärge ühendage kõrgema pingega kui soovitatud. Kontrollige regulaarselt seadme seisukorda. Ärge kasutage kahjustatud seadet. Probleemide ilmnemisel lõpetage kasutamine. Hoidke lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. See ei ole mänguasi.

Hävitamisinfo:

Tootel olev sümbol näitab, et elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata olmeprügi hulka. Need tuleb viia spetsialiseeritud kogumispunkti. Nõuetekohane kõrvaldamine aitab säästa

ressursse ja vältida keskkonnakahjusid. Lisateavet saab kohalikelt ametiasutustelt. Vale kõrvaldamine võib kaasa tuua trahve.

LV: LIETOŠANAS INSTRUKCIJA E348

Importētājs: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Produkta īpašības:

Ultraskaņas grauzēju un kukaiņu atbaidītājs.

Spriegums: 220 V.

Frekvence: 50 Hz.

Lietošana:

Pievienojiet atbaidītāju elektrotīklam, un ierīce automātiski ieslēgsies. Ieteicams to atstāt ieslēgtu 24 stundas diennaktī, lai nodrošinātu nepārtrauktu kaitēkļu atbaidīšanu.

Brīdinājumi:

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un saglabāiet to nākotnei. Izmantojiet produktu tikai paredzētajam nolūkam. Uzstādiet ierīci 80-120 cm augstumā no grīdas. Nodrošiniet, lai ierīce būtu novietota vertikāli (nevis uz plakanas virsmas). Virziet ultraskaņas atveri uz atvērtu telpu (ne tieši uz durvīm vai logiem). Vismaz viena metra attālumā ierīces priekšā nedrīkst atrasties lielas šķēršļi (neuzstādiet pie ledusskapja, skapjiem, dīvāna, aizkariem vai gultas). Lai efektīvi atbaidītu peles, prusakus un citus kaitēkļus, uzturiet māju tīru un nepieejamu kaitēkļu barošanās avotiem. Ierīce jāpieslēdz elektrībai 24/7 darbības laikā. Nelietojiet mitrās vietās. Nepievienojiet augstākam spriegumam nekā norādīts. Regulāri pārbaudiet ierīces stāvokli. Nelietojiet bojātu ierīci. Ja rodas problēmas, pārtrauciet lietošanu. Sargājiet no bērniem un mājdzīvniekiem. Šī nav rotaļlieta.

Iznīcināšanas informācija:

Uz produkta norādītais simbols liecina, ka elektroiekārtas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tās ir jānogādā specializētās savākšanas vietās. Pareiza utilizācija palīdz saglabāt resursus un samazināt negatīvo ietekmi uz vidi. Detalizētu informāciju var iegūt vietējās pašvaldībās. Nepareiza utilizācija var izraisīt naudas sodu.

LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA E348

Importuotojas: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Produkto savybės:

Ultragarsinis graužikų ir vabzdžių atbaidymo prietaisas.

Įtampa: 220 V.

Dažnis: 50 Hz.

Naudojimas:

Prijunkite atbaidymo prietaisą prie elektros lizdo – jis įsijungs automatiškai.

Rekomenduojame jį palikti įjungtą visą parą, kad būtų užtikrinta nepertraukiama kenkėjų kontrolė.

Įspėjimai:

Prieš naudodami perskaitykite instrukciją ir išsaugokite ateičiai. Naudokite gaminį tik pagal paskirtį. Įrenginį montuokite 80–120 cm aukštyje nuo grindų. Užtikrinkite, kad jis būtų pastatytas vertikaliai (ne ant lygaus paviršiaus). Ultragarsinis išėjimas turėtų būti nukreiptas į atvirą erdvę (ne tiesiai į duris ar langą). Prieš prietaisą bent 1 metro atstumu neturėtų būti didelių kliūčių (nestatykite šalia šaldytuvo, spintų, sofų, užuolaidų ar lovos). Norint veiksmingai atbaidyti peles, tarakonus ir kitus kenkėjus, būtina palaikyti švarą ir pašalinti jų maisto šaltinius. Prietaisas turi būti įjungtas 24/7. Nenaudokite drėgnose vietose. Nejungti prie aukštesnės įtampos nei rekomenduojama. Reguliariai tikrinkite įrenginį. Nenaudokite pažeisto įrenginio. Jei kyla problemų, nutraukite naudojimą. Saugoti nuo vaikų ir augintinių. Tai nėra žaislas.

Išmetimo informacija:

Simbolis ant gaminio rodo, kad elektros įranga negali būti šalinama kartu su buitinėmis atliekomis. Ją reikia pristatyti į specializuotas surinkimo vietas. Tinkamas utilizavimas padeda išsaugoti išteklius ir apsaugoti aplinką. Daugiau informacijos galima gauti vietos valdžios institucijose. Netinkamas utilizavimas gali užtraukti baudą.

CZ: NÁVOD K POUŽITÍ E348

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Vlastnosti produktu:

Ultrazvukový odpuzovač hlodavců a hmyzu.

Napětí: 220 V.

Frekvence: 50 Hz.

Použití:

Připojte odpuzovač do elektrické zásuvky, zařízení se automaticky zapne. Doporučujeme ponechat zařízení zapnuté 24 hodin denně pro nepřetržitou ochranu proti škůdcům.

Upozornění:

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Nainstalujte odpuzovač do zásuvky ve výšce 80–120 cm od podlahy. Ujistěte se, že je umístěn svisle (nikoli na rovnou plochu).

Ultrazvukový výstup by měl směřovat do otevřeného prostoru (ne přímo na dveře nebo okno). V okruhu jednoho metru před zařízením by neměly být žádné překážky (neumísťujte jej blízko lednice, skříně, pohovky, závěsů ani postele). Aby byl odpuzovač účinný proti myším, švábům a dalším škůdcům, udržujte domácnost v čistotě a minimalizujte přístup k potravinovým zdrojům. Zařízení by mělo být připojeno k napájení 24/7. Nepoužívejte v místech vystavených vodě nebo vlhkosti. Nezapojovat do zásuvky s vyšším napětím, než je doporučeno. Pravidelně kontrolujte technický stav zařízení. Nepoužívejte poškozené zařízení. Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Není hračka.

Informace o likvidaci:

Symbol na výrobku nebo v dokumentaci označuje, že elektrické a elektronické zařízení

nesmí být likvidováno spolu s běžným odpadem. Místo toho je nutné jej předat do specializovaného sběrného místa. Správná likvidace pomáhá chránit přírodní zdroje a snižovat negativní dopad na životní prostředí. Více informací získáte u místních úřadů. Nesprávná likvidace může vést k pokutám.

SK: NÁVOD NA POUŽITIE E348

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Vlastnosti produktu:

Ultrazvukový odpudzovač hlodavcov a hmyzu.

Napätie: 220 V.

Frekvencia: 50 Hz.

Použitie:

Zapojte odpudzovač do elektrickej zásuvky, zariadenie sa automaticky zapne. Odporúčame ponechať zariadenie zapnuté 24 hodín denne na nepretržité odpudzovanie škodcov.

Upozornenia:

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie. Používajte výrobok iba na určený účel. Nainštalujte odpudzovač do zásuvky vo výške 80–120 cm od podlahy. Uistite sa, že je umiestnený vertikálne (nie na rovnej ploche). Ultrazvukový výstup by mal smerovať do otvoreného priestoru (nie priamo na dvere alebo okno). Vzdialenosť aspoň jeden meter pred zariadením musí byť bez prekážok (neumiestňujte ho blízko chladničky, skrine, pohovky, závesov alebo postele). Aby bol odpudzovač účinný proti myšiam, švábom a iným škodcom, udržiavajte domácnosť čistú a minimalizujte prístup k potravinám. Zariadenie by malo byť zapojené 24/7. Nepoužívajte na miestach vystavených vode alebo vlhkosti. Nezapájajte do zásuvky s vyšším napätím, ako je odporúčané. Pravidelne kontrolujte technický stav zariadenia. Nepoužívajte poškodené zariadenie. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, okamžite prestaňte používať. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nie je hračka.

Informácie o likvidácii:

Symbol na výrobku alebo v dokumentácii znamená, že elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať s bežným odpadom. Namiesto toho je potrebné ich odovzdať do špecializovaného zberného miesta. Správna likvidácia pomáha chrániť prírodné zdroje a minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie. Viac informácií získate u miestnych úradov. Nesprávna likvidácia môže byť pokutovaná.

HU: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ E348

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Termékjellemzők:

Ultrahangos rágcsáló- és rovarriasztó.

Feszültség: 220 V.
Frekvencia: 50 Hz.

Használat:

Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz, és az automatikusan bekapcsol. Javasoljuk, hogy a készüléket folyamatosan, napi 24 órában hagyja bekapcsolva a hatékony kártevőriasztás érdekében.

Figyelmeztetések:

Használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket csak rendeltetésszerűen használja. Szerelje fel a készüléket 80–120 cm magasságban a padlótól. Biztosítsa, hogy függőlegesen álljon (ne helyezze vízszintes felületre). Az ultrahang kibocsátása nyitott tér felé irányuljon (ne közvetlenül ajtókra vagy ablakokra). A készülék előtt legalább egy méteres távolságban ne legyen akadály (ne helyezze hűtőszekrény, szekrény, kanapé, függöny vagy ágy közelébe). A hatékony rágcsáló- és rovarriasztás érdekében tartsa tisztán otthonát, és korlátozza a kártevők táplálékforrásait. A készüléket folyamatosan csatlakoztatva kell tartani. Ne használja nedves helyeken. Ne csatlakoztassa a megadottnál magasabb feszültségű hálózathoz. Rendszeresen ellenőrizze az állapotát. Ne használjon sérült készüléket. Ha problémát tapasztal, azonnal hagyja abba a használatát. Gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó. Nem játék.

Hulladékkezelési információk:

A terméken található szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai eszközöket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ehelyett azokat egy erre szakosodott gyűjtőpontba kell leadni. A megfelelő hulladékkezelés segít megőrizni az erőforrásokat és csökkenti a környezeti károkat. További információkért forduljon a helyi hatóságokhoz. A nem megfelelő hulladékkezelés büntetést vonhat maga után.

RO: MANUAL DE UTILIZARE E348

Importator: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Caracteristici ale produsului:

Dispozitiv cu ultrasunete pentru respingerea rozătoarelor și insectelor.

Tensiune: 220 V.

Frecvență: 50 Hz.

Utilizare:

Conectați dispozitivul la o priză electrică și acesta se va porni automat. Se recomandă menținerea dispozitivului în funcțiune 24/7 pentru o protecție continuă împotriva dăunătorilor.

Avertismente:

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe viitoare. Utilizați produsul conform destinației sale. Instalați dispozitivul la o înălțime de 80-120 cm de la podea. Asigurați-vă că este plasat vertical (nu pe o suprafață plană). Direcționați ieșirea ultrasunetelor către un spațiu deschis (nu direct către uși sau ferestre). Nu plasați obiecte mari la mai puțin de un metru în fața dispozitivului (nu instalați lângă frigider, dulap, canapea, perdele sau pat). Pentru a obține cele mai bune rezultate în combaterea șoarecilor,

гъндацилор ши алтор дăунăтори, ментїнеїї курăїеня ши елиминаїї сурсе де хранă accesibile. Dispozitivul trebuie să fie conectat la sursa de alimentare în mod constant. Nu utilizaїї în medii umede. Nu conectaїї la o tensiune mai mare decăt cea recomandată. Verificaїї periodic starea dispozitivului. Nu utilizaїї un dispozitiv deteriorat. În caz de probleme, їнtrerupeїї utilizarea. A nu se lăsa la їndemăna copiilor ши animalelor de companie. Acest produs nu este o jucărie.

Informaїї privind eliminarea:

Simbolul de pe produs sau din documentaїїa їnsoїїitoare indică faptul că echipamentele electrice ши electronice nu trebuie eliminate їмпреună cu деїeurile menajere. Acestea trebuie predate la un centru specializat de colectare. Eliminarea corectă protejează resursele naturale ши previne efectele negative asupra mediului. Pentru mai multe informaїї, contactaїї autorităїї locale. Eliminarea incorectă poate fi sancїїionată prin lege.

BG: РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА E348

Вносител: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Характеристики на продукта:

Ултразвуков уред за отблїскване на гризачи и насекоми.

Напрежение: 220 V.

Честота: 50 Hz.

Употреба:

Включете уреда в електрически контакт и той ще се активира автоматично.

Препорїчително е да остане включен 24/7 за ефективно отблїскване на вредители.

Предупреждения:

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки. Използвайте продукта само по предназначение. Монтирайте устройството на височина 80-120 см от пода. Уверете се, че е поставено вертикално (не върху равна повърхност). Насочете ултразвуковия изход към открито пространство (не директно към врати или прозорци). Не поставяйте големи препятствия на разстояние по-малко от един метър пред устройството (не го монтирайте близо до хладилник, шкаф, диван, завеси или легло). За ефективно отблїскване на мишки, хлебарки и други вредители, поддържайте чистотата в дома си и ограничавайте достъпа до храна. Устройството трябва да остане включено по време на употреба. Не използвайте в мокри или влажни условия. Не свързвайте към напрежение, по-високо от препорїчаното. Редовно проверявайте състоянието на устройството. Не използвайте повредено устройство. Ако възникнат проблеми, спрете употребата. Пазете далеч от деца и домашни любимци. Това не е играчка.

Информация за изхвърляне:

Символът върху продукта или придружаващата документация показва, че електрическите и електронните устройства не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Вместо това те трябва да бъдат предадени на специализирани пунктове за събиране. Правилното изхвърляне помага за опазване на природните ресурси и

намалява вредното въздействие върху околната среда. Свържете се с местните власти за допълнителна информация. Неправилното изхвърляне може да доведе до санкции.