

INSTRUKCJA OBSŁUGI O1402



Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polska

Cechy produktu: Moskitiera. Wymiary: 150cm x 180cm

Obsługa: Odtłuść i wyczyść ramę okna/drzwi, do których moskitiera ma zostać przymocowana. Przyklej taśmę z rzepem na suchą i czystą powierzchnię. Przyciśnij taśmę i upewnij się, że w każdym miejscu jest dobrze i równo przymocowana (jeśli nie masz pewności co do przyczepności, możesz użyć suszarki do włosów, aby docisnąć taśmę gorącym powietrzem). Odczekaj 12 godzin po przymocowaniu taśmy, aby klej na taśmie się utrwalił. Po tym czasie przymocuj siatkę. Naciągnij siatkę moskitiery na całości okna, dociśnij do rzepu i w razie konieczności odetnij nadmiar siatki.

Ostrzeżenia: Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Produkt przeznaczony jest do użytku domowego. Unikaj gwałtownego otwierania lub zamykania okna lub drzwi z zamocowaną moskitierą, aby uniknąć uszkodzeń. Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru w pomieszczeniu z otwartymi oknami lub drzwiami z zamocowaną moskitierą. Trzymaj opakowanie poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego połknięcia lub zadławienia. Sprawdzaj regularnie mocowanie rzepu, aby upewnić się, że pozostaje silne i skuteczne. przypadku uszkodzenia moskitiery lub rzepu, przeprowadź naprawę lub wymień uszkodzone części. Przed montażem wyczyść ramę okna/ drzwi. Utrzymuj produkt w czystości. Produkt nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI O1402



Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polska

Cechy produktu: Moskitiera. Wymiary: 150cm x 180cm

Obsługa: Odtłuść i wyczyść ramę okna/drzwi, do których moskitiera ma zostać przymocowana. Przyklej taśmę z rzepem na suchą i czystą powierzchnię. Przyciśnij taśmę i upewnij się, że w każdym miejscu jest dobrze i równo przymocowana (jeśli nie masz pewności co do przyczepności, możesz użyć suszarki do włosów, aby docisnąć taśmę gorącym powietrzem). Odczekaj 12 godzin po przymocowaniu taśmy, aby klej na taśmie się utrwalił. Po tym czasie przymocuj siatkę. Naciągnij siatkę moskitiery na całości okna, dociśnij do rzepu i w razie konieczności odetnij nadmiar siatki.

Ostrzeżenia: Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Produkt przeznaczony jest do użytku domowego. Unikaj gwałtownego otwierania lub zamykania okna lub drzwi z zamocowaną moskitierą, aby uniknąć uszkodzeń. Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru w pomieszczeniu z otwartymi oknami lub drzwiami z zamocowaną moskitierą. Trzymaj opakowanie poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego połknięcia lub zadławienia. Sprawdzaj regularnie mocowanie rzepu, aby upewnić się, że pozostaje silne i skuteczne. przypadku uszkodzenia moskitiery lub rzepu, przeprowadź naprawę lub wymień uszkodzone części. Przed montażem wyczyść ramę okna/ drzwi. Utrzymuj produkt w czystości. Produkt nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI O1402



Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polska

Cechy produktu: Moskitiera. Wymiary: 150cm x 180cm

Obsługa: Odtłuść i wyczyść ramę okna/drzwi, do których moskitiera ma zostać przymocowana. Przyklej taśmę z rzepem na suchą i czystą powierzchnię. Przyciśnij taśmę i upewnij się, że w każdym miejscu jest dobrze i równo przymocowana (jeśli nie masz pewności co do przyczepności, możesz użyć suszarki do włosów, aby docisnąć taśmę gorącym powietrzem). Odczekaj 12 godzin po przymocowaniu taśmy, aby klej na taśmie się utrwalił. Po tym czasie przymocuj siatkę. Naciągnij siatkę moskitiery na całości okna, dociśnij do rzepu i w razie konieczności odetnij nadmiar siatki.

Ostrzeżenia: Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Produkt przeznaczony jest do użytku domowego. Unikaj gwałtownego otwierania lub zamykania okna lub drzwi z zamocowaną moskitierą, aby uniknąć uszkodzeń. Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru w pomieszczeniu z otwartymi oknami lub drzwiami z zamocowaną moskitierą. Trzymaj opakowanie poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego połknięcia lub zadławienia. Sprawdzaj regularnie mocowanie rzepu, aby upewnić się, że pozostaje silne i skuteczne. przypadku uszkodzenia moskitiery lub rzepu, przeprowadź naprawę lub wymień uszkodzone części. Przed montażem wyczyść ramę okna/ drzwi. Utrzymuj produkt w czystości. Produkt nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI O1402



Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polska

Cechy produktu: Moskitiera. Wymiary: 150cm x 180cm

Obsługa: Odtłuść i wyczyść ramę okna/drzwi, do których moskitiera ma zostać przymocowana. Przyklej taśmę z rzepem na suchą i czystą powierzchnię. Przyciśnij taśmę i upewnij się, że w każdym miejscu jest dobrze i równo przymocowana (jeśli nie masz pewności co do przyczepności, możesz użyć suszarki do włosów, aby docisnąć taśmę gorącym powietrzem). Odczekaj 12 godzin po przymocowaniu taśmy, aby klej na taśmie się utrwalił. Po tym czasie przymocuj siatkę. Naciągnij siatkę moskitiery na całości okna, dociśnij do rzepu i w razie konieczności odetnij nadmiar siatki.

Ostrzeżenia: Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Produkt przeznaczony jest do użytku domowego. Unikaj gwałtownego otwierania lub zamykania okna lub drzwi z zamocowaną moskitierą, aby uniknąć uszkodzeń. Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru w pomieszczeniu z otwartymi oknami lub drzwiami z zamocowaną moskitierą. Trzymaj opakowanie poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego połknięcia lub zadławienia. Sprawdzaj regularnie mocowanie rzepu, aby upewnić się, że pozostaje silne i skuteczne. przypadku uszkodzenia moskitiery lub rzepu, przeprowadź naprawę lub wymień uszkodzone części. Przed montażem wyczyść ramę okna/ drzwi. Utrzymuj produkt w czystości. Produkt nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.

USER MANUAL O1402

Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyńska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features:

Mosquito net. Dimensions: 150x180cm.

How to use: Degrease and clean the window/door frame to which the mosquito net is to be attached. Stick the Velcro tape on a dry and clean surface. Press the tape down and make sure it is attached well and evenly in each place (if you are unsure about the adhesion, you can use a hair dryer to press down on the tape with hot air). Wait 12 hours after attaching the tape to allow the adhesive on the tape to harden. After this time, attach the net. Stretch the mosquito net over the entire window, press it against the Velcro and, if necessary, cut off the excess net.

Warnings: Please read the instruction manual before use and keep it for future reference. Use the product as intended. The product is intended for home use. Avoid suddenly opening or closing a window or door with a mosquito net attached to avoid damage. Do not leave children unattended in a room with open windows or doors with a mosquito net attached. Keep the packaging out of the reach of children to avoid accidental swallowing or choking. Check the Velcro fastening regularly to ensure it remains strong and effective. If the mosquito net or Velcro is damaged, repair or replace the damaged parts. Clean the window/door frame before installation. Keep the product clean. The product is not a toy. Keep away from children.



USER MANUAL O1402

Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyńska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features:

Mosquito net. Dimensions: 150x180cm.

How to use: Degrease and clean the window/door frame to which the mosquito net is to be attached. Stick the Velcro tape on a dry and clean surface. Press the tape down and make sure it is attached well and evenly in each place (if you are unsure about the adhesion, you can use a hair dryer to press down on the tape with hot air). Wait 12 hours after attaching the tape to allow the adhesive on the tape to harden. After this time, attach the net. Stretch the mosquito net over the entire window, press it against the Velcro and, if necessary, cut off the excess net.

Warnings: Please read the instruction manual before use and keep it for future reference. Use the product as intended. The product is intended for home use. Avoid suddenly opening or closing a window or door with a mosquito net attached to avoid damage. Do not leave children unattended in a room with open windows or doors with a mosquito net attached. Keep the packaging out of the reach of children to avoid accidental swallowing or choking. Check the Velcro fastening regularly to ensure it remains strong and effective. If the mosquito net or Velcro is damaged, repair or replace the damaged parts. Clean the window/door frame before installation. Keep the product clean. The product is not a toy. Keep away from children.



USER MANUAL O1402

Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyńska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features:

Mosquito net. Dimensions: 150x180cm.

How to use: Degrease and clean the window/door frame to which the mosquito net is to be attached. Stick the Velcro tape on a dry and clean surface. Press the tape down and make sure it is attached well and evenly in each place (if you are unsure about the adhesion, you can use a hair dryer to press down on the tape with hot air). Wait 12 hours after attaching the tape to allow the adhesive on the tape to harden. After this time, attach the net. Stretch the mosquito net over the entire window, press it against the Velcro and, if necessary, cut off the excess net.

Warnings: Please read the instruction manual before use and keep it for future reference. Use the product as intended. The product is intended for home use. Avoid suddenly opening or closing a window or door with a mosquito net attached to avoid damage. Do not leave children unattended in a room with open windows or doors with a mosquito net attached. Keep the packaging out of the reach of children to avoid accidental swallowing or choking. Check the Velcro fastening regularly to ensure it remains strong and effective. If the mosquito net or Velcro is damaged, repair or replace the damaged parts. Clean the window/door frame before installation. Keep the product clean. The product is not a toy. Keep away from children.



USER MANUAL O1402

Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyńska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features:

Mosquito net. Dimensions: 150x180cm.

How to use: Degrease and clean the window/door frame to which the mosquito net is to be attached. Stick the Velcro tape on a dry and clean surface. Press the tape down and make sure it is attached well and evenly in each place (if you are unsure about the adhesion, you can use a hair dryer to press down on the tape with hot air). Wait 12 hours after attaching the tape to allow the adhesive on the tape to harden. After this time, attach the net. Stretch the mosquito net over the entire window, press it against the Velcro and, if necessary, cut off the excess net.

Warnings: Please read the instruction manual before use and keep it for future reference. Use the product as intended. The product is intended for home use. Avoid suddenly opening or closing a window or door with a mosquito net attached to avoid damage. Do not leave children unattended in a room with open windows or doors with a mosquito net attached. Keep the packaging out of the reach of children to avoid accidental swallowing or choking. Check the Velcro fastening regularly to ensure it remains strong and effective. If the mosquito net or Velcro is damaged, repair or replace the damaged parts. Clean the window/door frame before installation. Keep the product clean. The product is not a toy. Keep away from children.



O1402 NÁVOD NA POUŽITIE



Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Poľsko

Vlastnosti produktu: Moskytiéra. Rozmery: 150 cm x 180 cm

Obsluha: Odmastite a očistite rám okna/dvere, na ktorý sa má sieťka proti hmyzu pripevniť. Nalepte pásku na suchý zips na suchý a čistý povrch. Zatlačte pásku nadol a uistite sa, že je dobre a rovnomerne pripevnená na každom mieste (ak si nie ste istí príľnavosťou, môžete pásku pritlačiť pomocou fenu

horúci vzduch). Po nalepení pásky počkajte 12 hodín, aby lepidlo na páske vytvrdlo. Po uplynutí tejto doby sieť pripevnite. Natiahnite moskytiéru na celé okno, pritlačte ju k suchému zipsu a prípadne prebytočnú sieťku odstrihnite.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Produkt používajte podľa určenia. Výrobok je určený na domáce použitie. Vyhnite sa náhlemu otváraniu alebo zatváraníu okna alebo dverí s pripojenou moskytiérou, aby ste predišli poškodeniu. Nenechávajte deti bez dozoru v miestnosti s otvorenými oknami alebo dverami s pripevnenou moskytiérou. Obal uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k náhodnému prehľntutiu alebo uduseniu. Pravidelne kontrolujte zapínanie na suchý zips, aby ste sa uistili, že zostane pevný a účinný. Ak je sieťka proti komárom alebo suchý zips poškodený, opravte alebo vymeňte poškodené diely. Pred montážou vyčistite rám okna/dvere. Udržujte výrobok v čistote. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

O1402 NÁVOD NA POUŽITIE



Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Poľsko

Vlastnosti produktu: Moskytiéra. Rozmery: 150 cm x 180 cm

Obsluha: Odmastite a očistite rám okna/dvere, na ktorý sa má sieťka proti hmyzu pripevniť. Nalepte pásku na suchý zips na suchý a čistý povrch. Zatlačte pásku nadol a uistite sa, že je dobre a rovnomerne pripevnená na každom mieste (ak si nie ste istí príľnavosťou, môžete pásku pritlačiť pomocou fenu

horúci vzduch). Po nalepení pásky počkajte 12 hodín, aby lepidlo na páske vytvrdlo. Po uplynutí tejto doby sieť pripevnite. Natiahnite moskytiéru cez celé okno, pritlačte na suchý zips a v prípade potreby odstrihnite prebytočné pletivo.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Produkt používajte podľa určenia. Výrobok je určený na domáce použitie. Vyhnite sa náhlemu otváraniu alebo zatváraníu okna alebo dverí s pripojenou moskytiérou, aby ste predišli poškodeniu. Nenechávajte deti bez dozoru v miestnosti s otvorenými oknami alebo dverami s pripevnenou moskytiérou. Obal uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k náhodnému prehľntutiu alebo uduseniu. Pravidelne kontrolujte zapínanie na suchý zips, aby ste sa uistili, že zostane pevný a účinný. Ak je sieťka proti komárom alebo suchý zips poškodený, opravte alebo vymeňte poškodené diely. Pred montážou vyčistite rám okna/dvere. Udržujte výrobok v čistote. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

O1402 NÁVOD NA POUŽITIE



Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Poľsko

Vlastnosti produktu: Moskytiéra. Rozmery: 150 cm x 180 cm

Obsluha: Odmastite a očistite rám okna/dvere, na ktorý sa má sieťka proti hmyzu pripevniť. Nalepte pásku na suchý zips na suchý a čistý povrch. Zatlačte pásku nadol a uistite sa, že je dobre a rovnomerne pripevnená na každom mieste (ak si nie ste istí príľnavosťou, môžete pásku pritlačiť pomocou fenu

horúci vzduch). Po nalepení pásky počkajte 12 hodín, aby lepidlo na páske vytvrdlo. Po uplynutí tejto doby sieť pripevnite. Natiahnite moskytiéru na celé okno, pritlačte ju k suchému zipsu a prípadne prebytočnú sieťku odstrihnite.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Produkt používajte podľa určenia. Výrobok je určený na domáce použitie. Vyhnite sa náhlemu otváraniu alebo zatváraníu okna alebo dverí s pripojenou moskytiérou, aby ste predišli poškodeniu. Nenechávajte deti bez dozoru v miestnosti s otvorenými oknami alebo dverami s pripevnenou moskytiérou. Obal uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k náhodnému prehľntutiu alebo uduseniu. Pravidelne kontrolujte zapínanie na suchý zips, aby ste sa uistili, že zostane pevný a účinný. Ak je sieťka proti komárom alebo suchý zips poškodený, opravte alebo vymeňte poškodené diely. Pred montážou vyčistite rám okna/dvere. Udržujte výrobok v čistote. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

O1402 NÁVOD NA POUŽITIE



Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Poľsko

Vlastnosti produktu: Moskytiéra. Rozmery: 150 cm x 180 cm

Obsluha: Odmastite a očistite rám okna/dvere, na ktorý sa má sieťka proti hmyzu pripevniť. Nalepte pásku na suchý zips na suchý a čistý povrch. Zatlačte pásku nadol a uistite sa, že je dobre a rovnomerne pripevnená na každom mieste (ak si nie ste istí príľnavosťou, môžete pásku pritlačiť pomocou fenu

horúci vzduch). Po nalepení pásky počkajte 12 hodín, aby lepidlo na páske vytvrdlo. Po uplynutí tejto doby sieť pripevnite. Natiahnite moskytiéru cez celé okno, pritlačte na suchý zips a v prípade potreby odstrihnite prebytočné pletivo.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Produkt používajte podľa určenia. Výrobok je určený na domáce použitie. Vyhnite sa náhlemu otváraniu alebo zatváraníu okna alebo dverí s pripojenou moskytiérou, aby ste predišli poškodeniu. Nenechávajte deti bez dozoru v miestnosti s otvorenými oknami alebo dverami s pripevnenou moskytiérou. Obal uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k náhodnému prehľntutiu alebo uduseniu. Pravidelne kontrolujte zapínanie na suchý zips, aby ste sa uistili, že zostane pevný a účinný. Ak je sieťka proti komárom alebo suchý zips poškodený, opravte alebo vymeňte poškodené diely. Pred montážou vyčistite rám okna/dvere. Udržujte výrobok v čistote. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE O1402

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poľsko
Vlastnosti produktu:



Moskytiéra. Rozmery: 150 x 180 cm.

Spôsob použitia: Odmastite a očistite rám okna/dverí, na ktorý sa má sieťka proti hmyzu pripevniť.

Nalepte pásku na suchý zips na suchý a čistý povrch. Zatlačte pásku a uistite sa, že je dobre a rovnomerne pripevnená na každom mieste (ak si nie ste istí príľnavosťou, môžete použiť fén na pritlačenie pásky horúcim vzduchom). Po nalepení pásky počkajte 12 hodín, aby lepidlo na páske vytvrdlo. Po uplynutí tejto doby sieť pripevnite. Natiahnite moskytiéru na celé okno, pritlačte ju na suchý zips a v prípade potreby odstrihnite čistý prebytok.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Produkt používajte podľa určenia. Výrobok je určený na domáce použitie. Vyhnite sa náhlemu otváraniu alebo zatváraníu okna alebo dverí s pripojenou moskytiérou, aby ste predišli poškodeniu. Nenechávajte deti bez dozoru v miestnosti s otvorenými oknami alebo dverami s pripevnenou moskytiérou. Obal uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k náhodnému prehltnutiu alebo uduseniu. Pravidelne kontrolujte zapínanie na suchý zips, aby ste sa uistili, že zostane pevný a účinný. Ak je sieťka proti komárom alebo suchý zips poškodený, opravte alebo vymeňte poškodené diely. Pred montážou vyčistite rám okna/dvere. Udržujte výrobok v čistote. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE O1402

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poľsko
Vlastnosti produktu:



Moskytiéra. Rozmery: 150 x 180 cm.

Spôsob použitia: Odmastite a očistite rám okna/dverí, na ktorý sa má sieťka proti hmyzu pripevniť.

Nalepte pásku na suchý zips na suchý a čistý povrch. Zatlačte pásku a uistite sa, že je dobre a rovnomerne pripevnená na každom mieste (ak si nie ste istí príľnavosťou, môžete použiť fén na pritlačenie pásky horúcim vzduchom). Po nalepení pásky počkajte 12 hodín, aby lepidlo na páske vytvrdlo. Po uplynutí tejto doby sieť pripevnite. Natiahnite moskytiéru na celé okno, pritlačte ju na suchý zips a v prípade potreby odstrihnite čistý prebytok.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Produkt používajte podľa určenia. Výrobok je určený na domáce použitie. Vyhnite sa náhlemu otváraniu alebo zatváraníu okna alebo dverí s pripojenou moskytiérou, aby ste predišli poškodeniu. Nenechávajte deti bez dozoru v miestnosti s otvorenými oknami alebo dverami s pripevnenou moskytiérou. Obal uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k náhodnému prehltnutiu alebo uduseniu. Pravidelne kontrolujte zapínanie na suchý zips, aby ste sa uistili, že zostane pevný a účinný. Ak je sieťka proti komárom alebo suchý zips poškodený, opravte alebo vymeňte poškodené diely. Pred montážou vyčistite rám okna/dvere. Udržujte výrobok v čistote. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE O1402

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poľsko
Vlastnosti produktu:



Moskytiéra. Rozmery: 150 x 180 cm.

Spôsob použitia: Odmastite a očistite rám okna/dverí, na ktorý sa má sieťka proti hmyzu pripevniť. Nalepte pásku na suchý zips na suchý a čistý povrch. Zatlačte pásku a uistite sa, že je dobre a rovnomerne pripevnená na každom mieste (ak si nie ste istí príľnavosťou, môžete použiť fén na pritlačenie pásky horúcim vzduchom). Po nalepení pásky počkajte 12 hodín, aby lepidlo na páske vytvrdlo. Po uplynutí tejto doby sieť pripevnite. Natiahnite moskytiéru na celé okno, pritlačte ju k suchému zipsu a prípadne prebytočnú sieťku odstrihnite.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Produkt používajte podľa určenia. Výrobok je určený na domáce použitie. Vyhnite sa náhlemu otváraniu alebo zatváraníu okna alebo dverí s pripojenou moskytiérou, aby ste predišli poškodeniu. Nenechávajte deti bez dozoru v miestnosti s otvorenými oknami alebo dverami s pripevnenou moskytiérou. Obal uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k náhodnému prehltnutiu alebo uduseniu. Pravidelne kontrolujte zapínanie na suchý zips, aby ste sa uistili, že zostane pevný a účinný. Ak je sieťka proti komárom alebo suchý zips poškodený, opravte alebo vymeňte poškodené diely. Pred montážou vyčistite rám okna/dvere. Udržujte výrobok v čistote. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE O1402

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poľsko
Vlastnosti produktu:



Moskytiéra. Rozmery: 150 x 180 cm.

Spôsob použitia: Odmastite a očistite rám okna/dverí, na ktorý sa má sieťka proti hmyzu pripevniť.

Nalepte pásku na suchý zips na suchý a čistý povrch. Zatlačte pásku a uistite sa, že je dobre a rovnomerne pripevnená na každom mieste (ak si nie ste istí príľnavosťou, môžete použiť fén na pritlačenie pásky horúcim vzduchom). Po nalepení pásky počkajte 12 hodín, aby lepidlo na páske vytvrdlo. Po uplynutí tejto doby sieť pripevnite. Natiahnite moskytiéru na celé okno, pritlačte ju na suchý zips a v prípade potreby odstrihnite čistý prebytok.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Produkt používajte podľa určenia. Výrobok je určený na domáce použitie. Vyhnite sa náhlemu otváraniu alebo zatváraníu okna alebo dverí s pripojenou moskytiérou, aby ste predišli poškodeniu. Nenechávajte deti bez dozoru v miestnosti s otvorenými oknami alebo dverami s pripevnenou moskytiérou. Obal uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k náhodnému prehltnutiu alebo uduseniu. Pravidelne kontrolujte zapínanie na suchý zips, aby ste sa uistili, že zostane pevný a účinný. Ak je sieťka proti komárom alebo suchý zips poškodený, opravte alebo vymeňte poškodené diely. Pred montážou vyčistite rám okna/dvere. Udržujte výrobok v čistote. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

O1402 NÁVOD K POUŽITÍ



Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Moskytiéra. Rozměry: 150 cm x 180 cm

Obsluha: Odmastěte a očistěte rám okna/dveře, na který se má sítko proti hmyzu připevnit. Pásku na suchý zip nalepte na suchý a čistý povrch.

Přitlačte pásku dolů a ujistěte se, že je dobře a rovnoměrně připevněna na každém místě (pokud si nejste jisti přilnavostí, můžete pásku

přitlačit fénem

horký vzduch). Po nalepení pásky počkejte 12 hodin, aby lepidlo na pásce vytvrdlo. Po uplynutí této doby síť připevněte. Natáhněte moskytiéru

přes celé okno, zatlačte na suchý zip a případně přebytečnou sítku odstříhněte.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Výrobek je určen pro domácí použití. Vyhněte se náhlému otevírání nebo zavírání okna nebo dveří s připojenou moskytiérou, aby nedošlo k poškození.

Nenechávejte děti bez dozoru v místnosti s otevřenými okny nebo dveřmi s připojenou moskytiérou. Uchovávejte obal mimo dosah dětí, aby

nedošlo k náhodnému spolknutí nebo udušení. Pravidelně kontrolujte zapínání na suchý zip, abyste se ujistili, že zůstane pevné a účinné.

Pokud je moskytiéra nebo suchý zip poškozen, opravte nebo vyměňte poškozené díly. Před montáží očistěte rám okna/dveře. Udržujte výrobek

čistý. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

O1402 NÁVOD K POUŽITÍ



Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Moskytiéra. Rozměry: 150 cm x 180 cm

Obsluha: Odmastěte a očistěte rám okna/dveře, na který se má sítko proti hmyzu připevnit. Pásku na suchý zip nalepte na suchý a čistý povrch.

Přitlačte pásku dolů a ujistěte se, že je dobře a rovnoměrně připevněna na každém místě (pokud si nejste jisti přilnavostí, můžete pásku

přitlačit fénem

horký vzduch). Po nalepení pásky počkejte 12 hodin, aby lepidlo na pásce vytvrdlo. Po uplynutí této doby síť připevněte. Natáhněte moskytiéru

přes celé okno, zatlačte na suchý zip a případně přebytečnou sítku odstříhněte.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Výrobek je určen pro domácí použití. Vyhněte se náhlému otevírání nebo zavírání okna nebo dveří s připojenou moskytiérou, aby nedošlo k poškození.

Nenechávejte děti bez dozoru v místnosti s otevřenými okny nebo dveřmi s připojenou moskytiérou. Uchovávejte obal mimo dosah dětí, aby

nedošlo k náhodnému spolknutí nebo udušení. Pravidelně kontrolujte zapínání na suchý zip, abyste se ujistili, že zůstane pevné a účinné.

Pokud je moskytiéra nebo suchý zip poškozen, opravte nebo vyměňte poškozené díly. Před montáží očistěte rám okna/dveře. Udržujte výrobek

čistý. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

O1402 NÁVOD K POUŽITÍ



Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Moskytiéra. Rozměry: 150 cm x 180 cm

Obsluha: Odmastěte a očistěte rám okna/dveře, na který se má sítko proti hmyzu připevnit. Pásku na suchý zip nalepte na suchý a čistý povrch.

Přitlačte pásku dolů a ujistěte se, že je dobře a rovnoměrně připevněna na každém místě (pokud si nejste jisti přilnavostí, můžete pásku

přitlačit fénem

horký vzduch). Po nalepení pásky počkejte 12 hodin, aby lepidlo na pásce vytvrdlo. Po uplynutí této doby síť připevněte. Natáhněte moskytiéru

přes celé okno, přitlačte k suchému zipu a případně odstříhněte

přebytečné pletivo.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Výrobek je určen pro domácí použití. Vyhněte se náhlému otevírání nebo zavírání okna nebo dveří s připojenou moskytiérou, aby nedošlo k poškození.

Nenechávejte děti bez dozoru v místnosti s otevřenými okny nebo dveřmi s připojenou moskytiérou. Uchovávejte obal mimo dosah dětí, aby

nedošlo k náhodnému spolknutí nebo udušení. Pravidelně kontrolujte zapínání na suchý zip, abyste se ujistili, že zůstane pevné a účinné.

Pokud je moskytiéra nebo suchý zip poškozen, opravte nebo vyměňte poškozené díly. Před montáží očistěte rám okna/dveře. Udržujte výrobek

čistý. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

O1402 NÁVOD K POUŽITÍ



Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Moskytiéra. Rozměry: 150 cm x 180 cm

Obsluha: Odmastěte a očistěte rám okna/dveře, na který se má sítko proti hmyzu připevnit. Pásku na suchý zip nalepte na suchý a čistý povrch.

Přitlačte pásku dolů a ujistěte se, že je dobře a rovnoměrně připevněna na každém místě (pokud si nejste jisti přilnavostí, můžete pásku

přitlačit fénem

horký vzduch). Po nalepení pásky počkejte 12 hodin, aby lepidlo na pásce vytvrdlo. Po uplynutí této doby síť připevněte. Natáhněte moskytiéru

přes celé okno, přitlačte k suchému zipu a případně odstříhněte

přebytečné pletivo.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Výrobek je určen pro domácí použití. Vyhněte se náhlému otevírání nebo zavírání okna nebo dveří s připojenou moskytiérou, aby nedošlo k poškození.

Nenechávejte děti bez dozoru v místnosti s otevřenými okny nebo dveřmi s připojenou moskytiérou. Uchovávejte obal mimo dosah dětí, aby

nedošlo k náhodnému spolknutí nebo udušení. Pravidelně kontrolujte zapínání na suchý zip, abyste se ujistili, že zůstane pevné a účinné.

Pokud je moskytiéra nebo suchý zip poškozen, opravte nebo vyměňte poškozené díly. Před montáží očistěte rám okna/dveře. Udržujte výrobek

čistý. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA O1402

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko
Vlastnosti produktu:



Moskytiéra. Rozměry: 150 x 180 cm.

Jak používat: Odmastěte a očistěte rám okna/dveře, na který má být moskytiéra připevněna. Pásku na suchý zip nalepte na suchý a čistý povrch. Přitlačte pásku dolů a ujistěte se, že je dobře a rovnoměrně připevněna na každém místě (pokud si nejste jisti přilnavostí, můžete použít fén a přitlačit pásku horkým vzduchem). Po nalepení pásky počkejte 12 hodin, aby lepidlo na pásce vytvrdlo. Po uplynutí této doby síť připevněte. Natáhněte moskytiéru přes celé okno, přitiskněte ji k suchému zipu a v případě potřeby odstříhnete čistý přebytek.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Výrobek je určen pro domácí použití. Vyhněte se náhlému otevírání nebo zavírání okna nebo dveří s připojenou moskytiérou, aby nedošlo k poškození. Nenechávejte děti bez dozoru v místnosti s otevřenými okny nebo dveřmi s připojenou moskytiérou. Uchovávejte obal mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému spolknutí nebo udušení. Pravidelně kontrolujte zapínání na suchý zip, abyste se ujistili, že zůstane pevné a účinné. Pokud je moskytiéra nebo suchý zip poškozen, opravte nebo vyměňte poškozené díly. Před montáží očistěte rám okna/dveře. Udržujte výrobek čistý. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA O1402

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko
Vlastnosti produktu:



Moskytiéra. Rozměry: 150 x 180 cm.

Jak používat: Odmastěte a očistěte rám okna/dveře, na který má být moskytiéra připevněna. Pásku na suchý zip nalepte na suchý a čistý povrch. Přitlačte pásku dolů a ujistěte se, že je dobře a rovnoměrně připevněna na každém místě (pokud si nejste jisti přilnavostí, můžete použít fén a přitlačit pásku horkým vzduchem). Po nalepení pásky počkejte 12 hodin, aby lepidlo na pásce vytvrdlo. Po uplynutí této doby síť připevněte. Natáhněte moskytiéru přes celé okno, přitiskněte ji k suchému zipu a v případě potřeby odstříhnete čistý přebytek.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Výrobek je určen pro domácí použití. Vyhněte se náhlému otevírání nebo zavírání okna nebo dveří s připojenou moskytiérou, aby nedošlo k poškození. Nenechávejte děti bez dozoru v místnosti s otevřenými okny nebo dveřmi s připojenou moskytiérou. Uchovávejte obal mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému spolknutí nebo udušení. Pravidelně kontrolujte zapínání na suchý zip, abyste se ujistili, že zůstane pevné a účinné. Pokud je moskytiéra nebo suchý zip poškozen, opravte nebo vyměňte poškozené díly. Před montáží očistěte rám okna/dveře. Udržujte výrobek čistý. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA O1402

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko
Vlastnosti produktu:



Moskytiéra. Rozměry: 150 x 180 cm.

Jak používat: Odmastěte a očistěte rám okna/dveře, na který má být moskytiéra připevněna. Pásku na suchý zip nalepte na suchý a čistý povrch. Přitlačte pásku dolů a ujistěte se, že je dobře a rovnoměrně připevněna na každém místě (pokud si nejste jisti přilnavostí, můžete použít fén a přitlačit pásku horkým vzduchem). Po nalepení pásky počkejte 12 hodin, aby lepidlo na pásce vytvrdlo. Po uplynutí této doby síť připevněte. Natáhněte moskytiéru přes celé okno, zatlačte na suchý zip a případně přebytečnou síťku odstříhnete.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Výrobek je určen pro domácí použití. Vyhněte se náhlému otevírání nebo zavírání okna nebo dveří s připojenou moskytiérou, aby nedošlo k poškození. Nenechávejte děti bez dozoru v místnosti s otevřenými okny nebo dveřmi s připojenou moskytiérou. Uchovávejte obal mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému spolknutí nebo udušení. Pravidelně kontrolujte zapínání na suchý zip, abyste se ujistili, že zůstane pevné a účinné. Pokud je moskytiéra nebo suchý zip poškozen, opravte nebo vyměňte poškozené díly. Před montáží očistěte rám okna/dveře. Udržujte výrobek čistý. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA O1402

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko
Vlastnosti produktu:



Moskytiéra. Rozměry: 150 x 180 cm.

Jak používat: Odmastěte a očistěte rám okna/dveře, na který má být moskytiéra připevněna. Pásku na suchý zip nalepte na suchý a čistý povrch. Přitlačte pásku dolů a ujistěte se, že je dobře a rovnoměrně připevněna na každém místě (pokud si nejste jisti přilnavostí, můžete použít fén a přitlačit pásku horkým vzduchem). Po nalepení pásky počkejte 12 hodin, aby lepidlo na pásce vytvrdlo. Po uplynutí této doby síť připevněte. Natáhněte moskytiéru přes celé okno, přitiskněte ji k suchému zipu a v případě potřeby odstříhnete čistý přebytek.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Výrobek je určen pro domácí použití. Vyhněte se náhlému otevírání nebo zavírání okna nebo dveří s připojenou moskytiérou, aby nedošlo k poškození. Nenechávejte děti bez dozoru v místnosti s otevřenými okny nebo dveřmi s připojenou moskytiérou. Uchovávejte obal mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému spolknutí nebo udušení. Pravidelně kontrolujte zapínání na suchý zip, abyste se ujistili, že zůstane pevné a účinné. Pokud je moskytiéra nebo suchý zip poškozen, opravte nebo vyměňte poškozené díly. Před montáží očistěte rám okna/dveře. Udržujte výrobek čistý. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

O1402 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: Szúnyogháló. Méretek: 150cm x 180cm

Működés: Zsirtalanítsa és tisztítsa meg az ablak/ajtókeretet, amelyre a szúnyoghálót rögzíteni kell. Ragassza fel a tépőzáras szalagot száraz és tiszta felületre. Nyomja le a szalagot, és győződjön meg róla, hogy minden helyen jól és egyenletesen van rögzítve (ha nem biztos a tapadásban, hajszáritóval nyomja le a szalagot forró levegő). A szalag felhelyezése után várjon 12 órát, hogy a szalagon lévő ragasztó megkeményedjen. Ennyi idő elteltével rögzítse a hálót. Feszítse ki a szúnyoghálót a teljes ablakon, nyomja rá a tépőzárra, és ha szükséges, vágja le a felesleges hálót.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék otthoni használatra készült. Kerülje az ablak vagy ajtó hirtelen kinyitását vagy bezárását szúnyoghálóval a sérülés elkerülése érdekében. Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül nyitott ablakokkal vagy ajtókkal és szúnyoghálóval. A csomagolást tartsa távol a gyermekektől, hogy elkerülje a véletlen lenyelést vagy fulladást. Rendszeresen ellenőrizze a tépőzárát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy erős és hatékony marad. Ha a szúnyogháló vagy a tépőzár megsérült, javítsa meg vagy cserélje ki a sérült részeket. Beszerelés előtt tisztítsa meg az ablak/ajtókeretet. Tartsa tisztán a terméket. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.

O1402 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: Szúnyogháló. Méretek: 150cm x 180cm

Működés: Zsirtalanítsa és tisztítsa meg az ablak/ajtókeretet, amelyre a szúnyoghálót rögzíteni kell. Ragassza fel a tépőzáras szalagot száraz és tiszta felületre. Nyomja le a szalagot, és győződjön meg róla, hogy minden helyen jól és egyenletesen van rögzítve (ha nem biztos a tapadásban, hajszáritóval nyomja le a szalagot forró levegő). A szalag felhelyezése után várjon 12 órát, hogy a szalagon lévő ragasztó megkeményedjen. Ennyi idő elteltével rögzítse a hálót. Feszítse ki a szúnyoghálót a teljes ablakon, nyomja a tépőzárhoz, és ha szükséges, vágja le felesleges hálót.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék otthoni használatra készült. Kerülje az ablak vagy ajtó hirtelen kinyitását vagy bezárását szúnyoghálóval a sérülés elkerülése érdekében. Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül nyitott ablakokkal vagy ajtókkal és szúnyoghálóval. A csomagolást tartsa távol a gyermekektől, hogy elkerülje a véletlen lenyelést vagy fulladást. Rendszeresen ellenőrizze a tépőzárát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy erős és hatékony marad. Ha a szúnyogháló vagy a tépőzár megsérült, javítsa meg vagy cserélje ki a sérült részeket. Beszerelés előtt tisztítsa meg az ablak/ajtókeretet. Tartsa tisztán a terméket. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.

O1402 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: Szúnyogháló. Méretek: 150cm x 180cm

Működés: Zsirtalanítsa és tisztítsa meg az ablak/ajtókeretet, amelyre a szúnyoghálót rögzíteni kell. Ragassza fel a tépőzáras szalagot száraz és tiszta felületre. Nyomja le a szalagot, és győződjön meg róla, hogy minden helyen jól és egyenletesen van rögzítve (ha nem biztos a tapadásban, hajszáritóval nyomja le a szalagot forró levegő). A szalag felhelyezése után várjon 12 órát, hogy a szalagon lévő ragasztó megkeményedjen. Ennyi idő elteltével rögzítse a hálót. Feszítse ki a szúnyoghálót a teljes ablakon, nyomja rá a tépőzárra, és ha szükséges, vágja le a felesleges hálót.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék otthoni használatra készült. Kerülje az ablak vagy ajtó hirtelen kinyitását vagy bezárását szúnyoghálóval a sérülés elkerülése érdekében. Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül nyitott ablakokkal vagy ajtókkal és szúnyoghálóval. A csomagolást tartsa távol a gyermekektől, hogy elkerülje a véletlen lenyelést vagy fulladást. Rendszeresen ellenőrizze a tépőzárát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy erős és hatékony marad. Ha a szúnyogháló vagy a tépőzár megsérült, javítsa meg vagy cserélje ki a sérült részeket. Beszerelés előtt tisztítsa meg az ablak/ajtókeretet. Tartsa tisztán a terméket. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.

O1402 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: Szúnyogháló. Méretek: 150cm x 180cm

Működés: Zsirtalanítsa és tisztítsa meg az ablak/ajtókeretet, amelyre a szúnyoghálót rögzíteni kell. Ragassza fel a tépőzáras szalagot száraz és tiszta felületre. Nyomja le a szalagot, és győződjön meg róla, hogy minden helyen jól és egyenletesen van rögzítve (ha nem biztos a tapadásban, hajszáritóval nyomja le a szalagot forró levegő). A szalag felhelyezése után várjon 12 órát, hogy a szalagon lévő ragasztó megkeményedjen. Ennyi idő elteltével rögzítse a hálót. Feszítse ki a szúnyoghálót a teljes ablakon, nyomja a tépőzárhoz, és ha szükséges, vágja le felesleges hálót.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék otthoni használatra készült. Kerülje az ablak vagy ajtó hirtelen kinyitását vagy bezárását szúnyoghálóval a sérülés elkerülése érdekében. Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül nyitott ablakokkal vagy ajtókkal és szúnyoghálóval. A csomagolást tartsa távol a gyermekektől, hogy elkerülje a véletlen lenyelést vagy fulladást. Rendszeresen ellenőrizze a tépőzárát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy erős és hatékony marad. Ha a szúnyogháló vagy a tépőzár megsérült, javítsa meg vagy cserélje ki a sérült részeket. Beszerelés előtt tisztítsa meg az ablak/ajtókeretet. Tartsa tisztán a terméket. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ O1402

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország
A termék jellemzői:



Szúnyogháló. Méretei: 150x180 cm.

Használata: Zsírtalanítsa és tisztítsa meg az ablak/ajtókeretet, amelyre a szúnyoghálót rögzíteni kell. Ragassza fel a tépőzáras szalagot száraz és tiszta felületre. Nyomja le a szalagot, és győződjön meg arról, hogy minden helyen jól és egyenletesen van rögzítve (ha nem biztos a tapadásban, hajszáritóval forró levegővel lenyomhatja a szalagot). A szalag felhelyezése után várjon 12 órát, hogy a szalagon lévő ragasztó megkeményedjen. Ennyi idő elteltével rögzítse a hálót. Feszítse ki a szúnyoghálót a teljes ablakon, nyomja rá a tépőzárra, és ha szükséges, vágja le nettó többlet.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék otthoni használatra készült. Kerülje az ablak vagy ajtó hirtelen kinyitását vagy bezárását szúnyoghálójával a sérülés elkerülése érdekében. Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül nyitott ablakokkal vagy ajtókkal és szúnyoghálójával. A csomagolást tartsa távol a gyermekektől, hogy elkerülje a véletlen lenyelést vagy fulladást. Rendszeresen ellenőrizze a tépőzárát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy erős és hatékony marad. Ha a szúnyogháló vagy a tépőzár megsérült, javítsa meg vagy cserélje ki a sérült részeket. Beszerelés előtt tisztítsa meg az ablak/ajtókeretet. Tartsa tisztán a terméket. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ O1402

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország
A termék jellemzői:



Szúnyogháló. Méretei: 150x180 cm.

Használata: Zsírtalanítsa és tisztítsa meg az ablak/ajtókeretet, amelyre a szúnyoghálót rögzíteni kell. Ragassza fel a tépőzáras szalagot száraz és tiszta felületre. Nyomja le a szalagot, és győződjön meg arról, hogy minden helyen jól és egyenletesen van rögzítve (ha nem biztos a tapadásban, hajszáritóval forró levegővel lenyomhatja a szalagot). A szalag felhelyezése után várjon 12 órát, hogy a szalagon lévő ragasztó megkeményedjen. Ennyi idő elteltével rögzítse a hálót. Feszítse ki a szúnyoghálót a teljes ablakon, nyomja rá a tépőzárra, és ha szükséges, vágja le nettó többlet.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék otthoni használatra készült. Kerülje az ablak vagy ajtó hirtelen kinyitását vagy bezárását szúnyoghálójával a sérülés elkerülése érdekében. Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül nyitott ablakokkal vagy ajtókkal és szúnyoghálójával. A csomagolást tartsa távol a gyermekektől, hogy elkerülje a véletlen lenyelést vagy fulladást. Rendszeresen ellenőrizze a tépőzárát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy erős és hatékony marad. Ha a szúnyogháló vagy a tépőzár megsérült, javítsa meg vagy cserélje ki a sérült részeket. Beszerelés előtt tisztítsa meg az ablak/ajtókeretet. Tartsa tisztán a terméket. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ O1402

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország
A termék jellemzői:



Szúnyogháló. Méretei: 150x180 cm.

Használata: Zsírtalanítsa és tisztítsa meg az ablak/ajtókeretet, amelyre a szúnyoghálót rögzíteni kell. Ragassza fel a tépőzáras szalagot száraz és tiszta felületre. Nyomja le a szalagot, és győződjön meg arról, hogy minden helyen jól és egyenletesen van rögzítve (ha nem biztos a tapadásban, hajszáritóval forró levegővel lenyomhatja a szalagot). A szalag felhelyezése után várjon 12 órát, hogy a szalagon lévő ragasztó megkeményedjen. Ennyi idő elteltével rögzítse a hálót. Feszítse ki a szúnyoghálót a teljes ablakon, nyomja rá a tépőzárra, és ha szükséges, vágja le a felesleges hálót.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék otthoni használatra készült. Kerülje az ablak vagy ajtó hirtelen kinyitását vagy bezárását szúnyoghálójával a sérülés elkerülése érdekében. Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül nyitott ablakokkal vagy ajtókkal és szúnyoghálójával. A csomagolást tartsa távol a gyermekektől, hogy elkerülje a véletlen lenyelést vagy fulladást. Rendszeresen ellenőrizze a tépőzárát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy erős és hatékony marad. Ha a szúnyogháló vagy a tépőzár megsérült, javítsa meg vagy cserélje ki a sérült részeket. Beszerelés előtt tisztítsa meg az ablak/ajtókeretet. Tartsa tisztán a terméket. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ O1402

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország
A termék jellemzői:



Szúnyogháló. Méretei: 150x180 cm.

Használata: Zsírtalanítsa és tisztítsa meg az ablak/ajtókeretet, amelyre a szúnyoghálót rögzíteni kell. Ragassza fel a tépőzáras szalagot száraz és tiszta felületre. Nyomja le a szalagot, és győződjön meg arról, hogy minden helyen jól és egyenletesen van rögzítve (ha nem biztos a tapadásban, hajszáritóval forró levegővel lenyomhatja a szalagot). A szalag felhelyezése után várjon 12 órát, hogy a szalagon lévő ragasztó megkeményedjen. Ennyi idő elteltével rögzítse a hálót. Feszítse ki a szúnyoghálót a teljes ablakon, nyomja rá a tépőzárra, és ha szükséges, vágja le nettó többlet.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék otthoni használatra készült. Kerülje az ablak vagy ajtó hirtelen kinyitását vagy bezárását szúnyoghálójával a sérülés elkerülése érdekében. Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül nyitott ablakokkal vagy ajtókkal és szúnyoghálójával. A csomagolást tartsa távol a gyermekektől, hogy elkerülje a véletlen lenyelést vagy fulladást. Rendszeresen ellenőrizze a tépőzárát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy erős és hatékony marad. Ha a szúnyogháló vagy a tépőzár megsérült, javítsa meg vagy cserélje ki a sérült részeket. Beszerelés előtt tisztítsa meg az ablak/ajtókeretet. Tartsa tisztán a terméket. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.

O1402 BEDIENUNGSANLEITUNG



Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: Moskitonetz. Abmessungen: 150 cm x 180 cm

Vorgehensweise: Entfetten und reinigen Sie den Fenster-/Türrahmen, an dem das Moskitonetz befestigt werden soll. Kleben Sie das Klettband auf eine trockene und saubere Oberfläche. Drücken Sie das Klebeband nach unten und stellen Sie sicher, dass es an jeder Stelle gut und gleichmäßig haftet (wenn Sie sich über die Haftung nicht sicher sind, können Sie das Klebeband mit einem Fön andrücken Heißluft). Warten Sie nach dem Anbringen des Klebebands 12 Stunden, damit der Kleber auf dem Klebeband aushärten kann. Nach dieser Zeit befestigen Sie das Netz. Spannen Sie das Moskitonetz über das gesamte Fenster, drücken Sie es gegen den Klettverschluss und schneiden Sie ggf. das überschüssige Netz ab.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt. Vermeiden Sie das plötzliche Öffnen oder Schließen eines Fensters oder einer Tür mit angebrachtem Moskitonetz, um Schäden zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in einem Raum mit offenen Fenstern oder Türen, an denen ein Moskitonetz angebracht ist. Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken oder Erstickten zu vermeiden. Überprüfen Sie den Klettverschluss regelmäßig, um sicherzustellen, dass er stabil und wirksam bleibt. Wenn das Moskitonetz oder der Klettverschluss beschädigt ist, reparieren oder ersetzen Sie die beschädigten Teile. Reinigen Sie den Fenster-/Türrahmen vor der Montage. Halten Sie das Produkt sauber. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

O1402 BEDIENUNGSANLEITUNG



Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: Moskitonetz. Abmessungen: 150 cm x 180 cm

Vorgehensweise: Entfetten und reinigen Sie den Fenster-/Türrahmen, an dem das Moskitonetz befestigt werden soll. Kleben Sie das Klettband auf eine trockene und saubere Oberfläche. Drücken Sie das Klebeband nach unten und stellen Sie sicher, dass es an jeder Stelle gut und gleichmäßig haftet (wenn Sie sich über die Haftung nicht sicher sind, können Sie das Klebeband mit einem Fön andrücken Heißluft). Warten Sie nach dem Anbringen des Klebebands 12 Stunden, damit der Kleber auf dem Klebeband aushärten kann. Nach dieser Zeit befestigen Sie das Netz. Spannen Sie das Moskitonetz über das gesamte Fenster, drücken Sie es gegen den Klettverschluss und schneiden Sie es gegebenenfalls ab überschüssiges Netz.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt. Vermeiden Sie das plötzliche Öffnen oder Schließen eines Fensters oder einer Tür mit angebrachtem Moskitonetz, um Schäden zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in einem Raum mit offenen Fenstern oder Türen, an denen ein Moskitonetz angebracht ist. Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken oder Erstickten zu vermeiden. Überprüfen Sie den Klettverschluss regelmäßig, um sicherzustellen, dass er stabil und wirksam bleibt. Wenn das Moskitonetz oder der Klettverschluss beschädigt ist, reparieren oder ersetzen Sie die beschädigten Teile. Reinigen Sie den Fenster-/Türrahmen vor der Montage. Halten Sie das Produkt sauber. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

O1402 BEDIENUNGSANLEITUNG



Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: Moskitonetz. Abmessungen: 150 cm x 180 cm

Vorgehensweise: Entfetten und reinigen Sie den Fenster-/Türrahmen, an dem das Moskitonetz befestigt werden soll. Kleben Sie das Klettband auf eine trockene und saubere Oberfläche. Drücken Sie das Klebeband nach unten und stellen Sie sicher, dass es an jeder Stelle gut und gleichmäßig haftet (wenn Sie sich über die Haftung nicht sicher sind, können Sie das Klebeband mit einem Fön andrücken Heißluft). Warten Sie nach dem Anbringen des Klebebands 12 Stunden, damit der Kleber auf dem Klebeband aushärten kann. Nach dieser Zeit befestigen Sie das Netz. Spannen Sie das Moskitonetz über das gesamte Fenster, drücken Sie es gegen den Klettverschluss und schneiden Sie ggf. das überschüssige Netz ab.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt. Vermeiden Sie das plötzliche Öffnen oder Schließen eines Fensters oder einer Tür mit angebrachtem Moskitonetz, um Schäden zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in einem Raum mit offenen Fenstern oder Türen, an denen ein Moskitonetz angebracht ist. Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken oder Erstickten zu vermeiden. Überprüfen Sie den Klettverschluss regelmäßig, um sicherzustellen, dass er stabil und wirksam bleibt. Wenn das Moskitonetz oder der Klettverschluss beschädigt ist, reparieren oder ersetzen Sie die beschädigten Teile. Reinigen Sie den Fenster-/Türrahmen vor der Montage. Halten Sie das Produkt sauber. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

O1402 BEDIENUNGSANLEITUNG



Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: Moskitonetz. Abmessungen: 150 cm x 180 cm

Vorgehensweise: Entfetten und reinigen Sie den Fenster-/Türrahmen, an dem das Moskitonetz befestigt werden soll. Kleben Sie das Klettband auf eine trockene und saubere Oberfläche. Drücken Sie das Klebeband nach unten und stellen Sie sicher, dass es an jeder Stelle gut und gleichmäßig haftet (wenn Sie sich über die Haftung nicht sicher sind, können Sie das Klebeband mit einem Fön andrücken Heißluft). Warten Sie nach dem Anbringen des Klebebands 12 Stunden, damit der Kleber auf dem Klebeband aushärten kann. Nach dieser Zeit befestigen Sie das Netz. Spannen Sie das Moskitonetz über das gesamte Fenster, drücken Sie es gegen den Klettverschluss und schneiden Sie es gegebenenfalls ab überschüssiges Netz.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt. Vermeiden Sie das plötzliche Öffnen oder Schließen eines Fensters oder einer Tür mit angebrachtem Moskitonetz, um Schäden zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in einem Raum mit offenen Fenstern oder Türen, an denen ein Moskitonetz angebracht ist. Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken oder Erstickten zu vermeiden. Überprüfen Sie den Klettverschluss regelmäßig, um sicherzustellen, dass er stabil und wirksam bleibt. Wenn das Moskitonetz oder der Klettverschluss beschädigt ist, reparieren oder ersetzen Sie die beschädigten Teile. Reinigen Sie den Fenster-/Türrahmen vor der Montage. Halten Sie das Produkt sauber. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

BENUTZERHANDBUCH O1402

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale:

Moskitonetz. Abmessungen: 150x180cm.

Anwendung: Entfetten und reinigen Sie den Fenster-/Türrahmen, an dem das Moskitonetz befestigt werden soll. Kleben Sie das Klettband auf eine trockene und saubere Oberfläche. Drücken Sie das Klebeband nach unten und stellen Sie sicher, dass es an jeder Stelle gut und gleichmäßig haftet (wenn Sie sich über die Haftung nicht sicher sind, können Sie das Klebeband mit einem Fön mit heißer Luft andrücken). Warten Sie nach dem Anbringen des Klebebands 12 Stunden, damit der Kleber auf dem Klebeband aushärten kann. Nach dieser Zeit befestigen Sie das Netz. Spannen Sie das Moskitonetz über das gesamte Fenster, drücken Sie es gegen den Klettverschluss und schneiden Sie es ggf. ab Nettoüberschuss.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt. Vermeiden Sie das plötzliche Öffnen oder Schließen eines Fensters oder einer Tür mit angebrachtem Moskitonetz, um Schäden zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in einem Raum mit offenen Fenstern oder Türen, an denen ein Moskitonetz angebracht ist. Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken oder Erstickten zu vermeiden. Überprüfen Sie den Klettverschluss regelmäßig, um sicherzustellen, dass er stabil und wirksam bleibt. Wenn das Moskitonetz oder der Klettverschluss beschädigt ist, reparieren oder ersetzen Sie die beschädigten Teile. Reinigen Sie den Fenster-/Türrahmen vor der Montage. Halten Sie das Produkt sauber. Das Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.



BENUTZERHANDBUCH O1402

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale:

Moskitonetz. Abmessungen: 150x180cm.

Anwendung: Entfetten und reinigen Sie den Fenster-/Türrahmen, an dem das Moskitonetz befestigt werden soll. Kleben Sie das Klettband auf eine trockene und saubere Oberfläche. Drücken Sie das Klebeband nach unten und stellen Sie sicher, dass es an jeder Stelle gut und gleichmäßig haftet (wenn Sie sich über die Haftung nicht sicher sind, können Sie das Klebeband mit einem Fön mit heißer Luft andrücken). Warten Sie nach dem Anbringen des Klebebands 12 Stunden, damit der Kleber auf dem Klebeband aushärten kann. Nach dieser Zeit befestigen Sie das Netz. Spannen Sie das Moskitonetz über das gesamte Fenster, drücken Sie es gegen den Klettverschluss und schneiden Sie ggf. das überschüssige Netz ab.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt. Vermeiden Sie das plötzliche Öffnen oder Schließen eines Fensters oder einer Tür mit angebrachtem Moskitonetz, um Schäden zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in einem Raum mit offenen Fenstern oder Türen, an denen ein Moskitonetz angebracht ist. Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken oder Erstickten zu vermeiden. Überprüfen Sie den Klettverschluss regelmäßig, um sicherzustellen, dass er stabil und wirksam bleibt. Wenn das Moskitonetz oder der Klettverschluss beschädigt ist, reparieren oder ersetzen Sie die beschädigten Teile. Reinigen Sie den Fenster-/Türrahmen vor der Montage. Halten Sie das Produkt sauber. Das Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.



BENUTZERHANDBUCH O1402

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale:

Moskitonetz. Abmessungen: 150x180cm.

Anwendung: Entfetten und reinigen Sie den Fenster-/Türrahmen, an dem das Moskitonetz befestigt werden soll. Kleben Sie das Klettband auf eine trockene und saubere Oberfläche. Drücken Sie das Klebeband nach unten und stellen Sie sicher, dass es an jeder Stelle gut und gleichmäßig haftet (wenn Sie sich über die Haftung nicht sicher sind, können Sie das Klebeband mit einem Fön mit heißer Luft andrücken). Warten Sie nach dem Anbringen des Klebebands 12 Stunden, damit der Kleber auf dem Klebeband aushärten kann. Nach dieser Zeit befestigen Sie das Netz. Spannen Sie das Moskitonetz über das gesamte Fenster, drücken Sie es gegen den Klettverschluss und schneiden Sie es ggf. ab Nettoüberschuss.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt. Vermeiden Sie das plötzliche Öffnen oder Schließen eines Fensters oder einer Tür mit angebrachtem Moskitonetz, um Schäden zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in einem Raum mit offenen Fenstern oder Türen, an denen ein Moskitonetz angebracht ist. Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken oder Erstickten zu vermeiden. Überprüfen Sie den Klettverschluss regelmäßig, um sicherzustellen, dass er stabil und wirksam bleibt. Wenn das Moskitonetz oder der Klettverschluss beschädigt ist, reparieren oder ersetzen Sie die beschädigten Teile. Reinigen Sie den Fenster-/Türrahmen vor der Montage. Halten Sie das Produkt sauber. Das Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.



BENUTZERHANDBUCH O1402

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale:

Moskitonetz. Abmessungen: 150x180cm.

Anwendung: Entfetten und reinigen Sie den Fenster-/Türrahmen, an dem das Moskitonetz befestigt werden soll. Kleben Sie das Klettband auf eine trockene und saubere Oberfläche. Drücken Sie das Klebeband nach unten und stellen Sie sicher, dass es an jeder Stelle gut und gleichmäßig haftet (wenn Sie sich über die Haftung nicht sicher sind, können Sie das Klebeband mit einem Fön mit heißer Luft andrücken). Warten Sie nach dem Anbringen des Klebebands 12 Stunden, damit der Kleber auf dem Klebeband aushärten kann. Nach dieser Zeit befestigen Sie das Netz. Spannen Sie das Moskitonetz über das gesamte Fenster, drücken Sie es gegen den Klettverschluss und schneiden Sie es ggf. ab Nettoüberschuss.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt. Vermeiden Sie das plötzliche Öffnen oder Schließen eines Fensters oder einer Tür mit angebrachtem Moskitonetz, um Schäden zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in einem Raum mit offenen Fenstern oder Türen, an denen ein Moskitonetz angebracht ist. Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken oder Erstickten zu vermeiden. Überprüfen Sie den Klettverschluss regelmäßig, um sicherzustellen, dass er stabil und wirksam bleibt. Wenn das Moskitonetz oder der Klettverschluss beschädigt ist, reparieren oder ersetzen Sie die beschädigten Teile. Reinigen Sie den Fenster-/Türrahmen vor der Montage. Halten Sie das Produkt sauber. Das Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.

